Mein Mobiltelefon gibt mir Sicherheit!

emporia***Life*** - Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG:

Mobiltelefon

Ladekabel

Akku

Bedienungs-
anleitung

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i2 2 16.01.2007 10:17:12 Uhr

LIEBE MOBILTELEFONIERERIN,
LIEBER MOBILTELEFONIERER!

- Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des emporia***Life*** Mobiltelefons! Für ein rasches Vertrautmachen mit Ihrem neuen Mobiltelefon haben wir Ihnen die wesentlichsten Informationen auf wenigen Seiten zusammengestellt. Auf den folgenden Seiten der Bedienungsanleitung können Sie auswählen, wieviel Zeit Sie zum Kennenlernen der wichtigsten Funktionen Ihres Mobiltelefons verwenden wollen.
- Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren und verbleiben mit herzlichen Grüßen

EMPORIA Telecom

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i3 3 16.01.2007 10:17:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Start

1-1 Vertrautmachen mit den Tasten 06
1-2 Einlegen der SIM-Karte 09
1-3 Einlegen des Akkus 10
1-4 Laden des Akkus 11
1-5 Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons 11
1-6 Datum und Uhrzeit einstellen . 12

2 10 Minuten zum Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

2-1 Wichtig zu wissen auf den ersten Schritten 13
2-2 Annehmen eines Anrufes 13
2-3 Wählen mit der Zahlentastatur 14
2-4 Wahlwiederholung 14
2-5 Wählen aus dem Telefonbuch 14
2-6 Telefonbuch per SMS fernwarten 15

3 20 Minuten zum Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

3-1 Kleines Menü – geschlossene Schiebeklappe 16
3-1.1 Gewählte Nummern 16
3-1.2 Versäumte Anrufe 16
3-1.3 Angenommene Anrufe 17
3-1.4 Empfangene SMS 17
3-1.5 Akku- und Empfangsstatus 17
3-2 Wecker 18
3-2.1 Weckzeit einstellen 18
3-2.2 Alarm & Schlummer-funktion . . . 18
Weckzeit ändern 19
3-2.3 Weckfunktion deaktivieren 19
3-2.4 Manuelle Tastensperre und
3-3 Autotastensperre 20
Manuelle Tastensperre 20
3-3.1 Autotastensperre 20
3-3.2 Favoriten 21
3-4 Um die Favoriten zu aktivieren . . 21
3-4.1 Individuelle Favoriten aktivieren
3-4.2 und reihen 21

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i4 4 16.01.2007 10:17:14 Uhr

4 30 Minuten zum Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

4-1 SMS-Textnachrichten 22
4-1.1 Schreiben von SMS 22
4-1.2 Texte verfassen 23
4-1.3 Senden von SMS 24
4-1.4 Empfangen von SMS 25
4-1.5 Beantworten von empfangener SMS 25
4-1.6 Löschen von SMS 25
4-1.7 Erstellen und Einfügen von Vorlagen 26
4-2 Telefonbuch 27
4-2.1 Abspeichern von Telefonnummern im Telefonbuch 27
4-2.2 Ändern von Telefonbuch-einträgen 27
4-2.3 Suchen von Telefonbuch-einträgen 28
4-2.4 Top 10 einstellen 29
4-3 Notruf 29
4-3.1 Programmieren von Notfall-nummern 30
4-3.2 Was ist im Notfall zu tun? 31
4-3.3 Was passiert nach Drücken der Notruftaste? 31
4-4 Einstellungen 33

5 Allgemeine Hinweise 34

6 Technische Produktbeschreibung 37

7 Häufige Fragen 38

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i5 5 16.01.2007 10:17:14 Uhr

1 START

1-1 VERTRAUTMACHEN MIT DEN TASTEN

- **Lautsprecher**
- **Pfeiltasten** ▲ ▼
  Zum Blättern im Telefonbuch und Menü
- **Abheben/OK-Taste** OK
  Zum Abheben und Bestätigen von Menüpunkten gemäß Anzeige
- **Auflegen/Clear-Taste**
  Zum Auflegen und Ausführen von Befehlen gemäß Anzeige (Zurück, Löschen etc.)
- **Signallichter**
  ...rot blinkend, wenn Akku aufgeladen gehört
  ...grün leuchtend bei Kontakt von Ladegerät und Mobiltelefon (Ladevorgang)
  ...orange blinkend, wenn Anruf eingeht.
- **Buchse für Ladegerät**
- **Mikrofon**

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i6 6 16.01.2007 10:17:15 Uhr

Umhängeband
Zum Umhängen des Telefons um den Nacken

Lautsprecher für Freisprechen

Notruftaste

Lautstärkeregelung
Zum Ändern der Hörerlautstärke beim Telefonieren.

Akku-Fach
Hochleistungs Li-Ion Akku oder Einwegbatterien (3 x AAA) für Notfälle

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i7 7 16.01.2007 10:17:17 Uhr

[*] -Taste:
Lange drücken: 10 zuletzt gewählte Nummern
Zweimal kurz drücken: + (für Länder-Code)

[∞] -Taste:
Lang drücken zum Verbinden mit Anrufbeantworter

[a/A/1] -Taste:
Umschalten zw. Groß- und Kleinschreibung bei SMS

Taschenlampe
Zum Ein- und Ausschalten der Taschenlampe

Ein-/Aus-Taste
Zum Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons (3 Sek. lang drücken)

Freisprech-Taste
Zum Ein- und Ausschalten der Freisprecheinrichtung

Tastensperre
Verhindert versehentliches Drücken der Tasten (3 Sek. lang drücken zum Ein- / Ausschalten der Tastensperre)

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i8 8 16.01.2007 10:17:18 Uhr

1-2 EINLEGEN DER SIM-KARTE

Zum Telefonieren wird eine SIM-Karte benötigt. So wird diese eingelegt:

- Falls Mobiltelefon eingeschaltet ist: 3 Sekunden lang ⏻ am oberen Rand des Mobiltelefons gedrückt halten zum Ausschalten. Die Anzeige ist nun leer.
- Mobiltelefon-Akku darf nicht gleichzeitig aufgeladen werden. Daher Ladekabel von Unterseite des Mobiltelefons ggf. abstecken.
- Akkudeckel unterhalb der Notruftaste nach unten wegschieben. Das geschlossene Mobiltelefon auf die Rückseite drehen, mit beiden Händen festhalten und mit Daumen den Akku-Deckel mit leichtem Druck nach unten schieben.
- Akku herausnehmen, falls bereits im Gerät befindlich. An unterer rechter Ecke anheben und herausnehmen.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i9 9 16.01.2007 10:17:19 Uhr

- Die SIM-Karten-Halterung befindet sich rechts unterhalb der Notruf-Taste. SIM-Karten-Halterung herausziehen mit Fingernagel oder spitzem Gegenstand.
- SIM-Karte in SIM-Karten-Halterung einlegen: Die goldene Chip-Seite nach unten, fehlendes Eck der SIM-Karte rechts unten.
- SIM-Karten-Halterung zurück in Steckplatz schieben.

1-3 EINLEGEN DES AKKUS

- Akku aus Verpackung nehmen.
- Akku einlegen: Akku-Kontakte müssen rechts an goldenen Kontakten des Mobiltelefons zu liegen kommen.
- Akkudeckel wieder am Mobiltelefon anbringen, indem der Deckel, mit den zwei Haken voran, in das Gerät eingeschoben wird.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i10 10 16.01.2007 10:17:20 Uhr

1-4 LADEN DES AKKUS

- Bei erstmaliger Ladung Ladekabel aus Verpackung nehmen.
- Stecker des Ladekabels in die Buchse am unteren Ende des Mobiltelefons einstecken und den Netzstecker in eine Steckdose. Bei erstmaliger Aufladung unbedingt vollständig aufladen (ca. 8 Std).
- Während des Ladevorgangs wird am Mobiltelefon großes Batteriesymbol und „Laden" angezeigt. Weiters leuchtet das Signallicht grün, wenn zwischen Ladegerät und Mobiltelefon Kontakt besteht.
- Sobald Akku vollständig geladen ist, erscheint Anzeige „Akku voll". Nun Ladekabel sowohl vom Mobiltelefon als auch vom Netzstecker trennen.

1-5 EIN- UND AUSSCHALTEN DES MOBILTELEFONS

- ⏻ auf oberer Seite des Mobiltelefons 3 Sekunden gedrückt halten. Damit schaltet sich das Mobiltelefon ein bzw. aus.
- Bei erstmaliger Verwendung einer neuen SIM-Karte muss nun 4-stelliger PIN-Code eingegeben werden. PIN-Code bitte den Netzbetreiberunterlagen entnehmen.
- Für PIN-Code-Eingabe Mobiltelefon aufschieben und PIN über Zahlentastatur eingeben. Mit OK bestätigen. (Eventuelle Eingabefehler beim Eintippen der Zahlen mit ↩ löschen.)

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i11 11 16.01.2007 10:17:21 Uhr

Tipp: Um spätere Probleme im Falle des Vergessens/Verlierens des PIN-Codes zu vermeiden, empfehlen wir die sofortige Deaktivierung der PIN-Code-Abfrage wie folgt:

- Im geöffneten Zustand mit ▼ **Einstellungen** im Menü ansteuern und mit OK auswählen. Menüunterpunkt **PIN-Abfrage** durch mehrmaliges Drücken von ▼ ansteuern und mit OK auswählen. Sodann, **Aus** mit OK auswählen. (Falls Option **Aus** nicht bereits dunkel hinterlegt ist, durch Drücken von ▲ zur Auswahl ansteuern. Nun wird nochmals 4-stelliger PIN-Code abgefragt.
- PIN-Code über Zahlentastatur eingeben und mit OK bestätigen.
- Über ↩ bzw. durch Zusammenschieben des Mobiltelefons zurück in den Bereitschaftsmodus.

Hinweis: Bei manchen Netzbetreibern ist PIN-Code-Deaktivierung nicht möglich.

1-6 DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

- Telefon aufschieben und mit ▼ **Einstellungen** im Menü ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▼ **Zeit & Datum** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit OK **Zeit einstellen** auswählen.
- Über Zahlentastatur oder ▲ ▼ Stunden zweistellig einstellen (z.B. „09" für 9 Uhr morgens) und mit OK speichern.
- Über Zahlentastatur oder ▲ ▼ Minuten zweistellig einstellen und mit OK speichern. Nun erscheint Anzeige „Uhrzeit eingestellt!"

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i12 12 16.01.2007 10:17:22 Uhr

2 10 MINUTEN ZUM KENNENLERNEN IHRES MOBILTELEFONS

2-1 WICHTIG ZU WISSEN AUF DEN ERSTEN SCHRITTEN

- Wann auch immer Sie sich im Menü „verrannt" haben, schließen Sie ganz einfach die Schiebeklappe des Mobiltelefons. Sodann sehen Sie wieder den vertrauten Anblick in der Anzeige! (="Bereitschaftsmodus")
- Mit zum Teil mehrmaligem Drücken von [↩] gelangen Sie ebenfalls rasch aus brenzligen Situationen...
- Wenn das Mobiltelefon zwei Minuten lang nicht verwendet wird, schaltet die Anzeige ab. Das Mobiltelefon ist nun im Energiesparmodus. Durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste ist die Anzeige wieder aktiv.

2-2 ANNEHMEN EINES HEREINKOMMENDEN ANRUFES

Bei einem hereinkommenden Anruf klingelt und vibriert das Telefon. Das orange Signallicht leuchtet, und auf der Anzeige sind Nummer und Name (wenn im Telefonbuch gespeichert) des Anrufers zu lesen.

- Mit [OK] Anruf annehmen und telefonieren.
- Damit Ihr Telefonpartner Sie akustisch optimal versteht, das Mobiltelefon während des Telefonats geschlossen halten.
- Zum Beenden des Gesprächs [↩] drücken. Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist Drücken von [↩] nicht mehr nötig.
- Zum Abweisen eines Anrufes während des Klingeltons [↩] drücken.

Tipp: Wenn Sie während des Gesprächs das Mobiltelefon nicht am Ohr halten wollen, einfach die [⌂]-Taste oben am Mobiltelefon drücken. Sodann kann das Mobiltelefon für das Gespräch bequem z.B. neben Ihnen auf der Couch liegen, und es ist dennoch für beste Hörqualität bei Ihnen – sowie evtl. Mithörenden - und Ihrem Telefonpartner gesorgt.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i13 13 16.01.2007 10:17:23 Uhr

2-3 WÄHLEN MIT DER ZAHLENTASTATUR

- Mobiltelefon aufschieben (= „offener Zustand") und über Zahlentastatur Telefonnummer – IMMER mit Ortsvorwahl – eingeben. Beispiel: „01789789" eingeben für Nummer 789789 mit Ortsvorwahl 01/.
- Mit [OK] Telefonverbindung herstellen.
- Damit Ihr Telefonpartner Sie akustisch optimal versteht, das Mobiltelefon während des Telefonats geschlossen halten. Gespräch beenden mit [↩]. Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist Drücken von [↩] nicht mehr nötig.

2-4 WAHLWIEDERHOLUNG

- Im offenen Zustand 3 Sekunden lang [●] gedrückt halten.
- Mit [OK] die letztgewählte Nummer anrufen.

2-5 WÄHLEN AUS DEM TELEFONBUCH

Im geschlossenen Zustand wird das Telefonbuch in Listenform angezeigt, das heißt als alphabetische Liste von eingespeicherten Telefonnummern.

- Mit [▼] gewünschten eingespeicherten Telefonbucheintrag ansteuern.
- Mit [OK] Nummer anrufen. Damit Ihr Telefonpartner Sie akustisch optimal versteht, das Mobiltelefon während des Telefonats geschlossen halten.
- Gespräch beenden mit [↩]. Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist Drücken von [↩] nicht mehr nötig.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i14 14 16.01.2007 10:17:24 Uhr

2-6 TELEFONBUCH PER SMS FERNWARTEN

Um Ihnen die Abspeicherung von neuen Telefonnummern im Telefonbuch abzunehmen, können Sie diese Arbeit an Ihre Familie und Freunde sowie Bekannte abgeben.

- Diese müssen lediglich eine SMS (Textnachricht) an Ihre Mobilnummer senden im folgenden Format:
  #Name#Nummer# ➔ Beispiel: #Tobias#06649876543#
  Als Nummer muss hierbei wiederum die Telefonnummer inklusive Ortsvorwahl bzw. die vollständige Mobilnummer, beginnend mit „0" angegeben werden. Es empfiehlt sich jedoch, alle Nummern im internationalen Format mit der Landesvorwahl abzuspeichern.
  Beispiel für österreichische Landesvorwahl: #Tobias#+436649876543#

- Die Abspeicherung in Ihrem Telefonbuch erfolgt mit Erhalt der SMS automatisch.

  Hinweis: Wenn Ihr SMS-Speicher voll ist, kann kein Telefonbucheintrag via SMS empfangen werden. (siehe Kapitel 4-1.6)

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i15 15 16.01.2007 10:17:25 Uhr

3 20 MINUTEN ZUM KENNENLERNEN IHRES MOBILTELEFONS

3-1 KLEINES MENÜ – GESCHLOSSENE SCHIEBEKLAPPE

Im geschlossenen Zustand sind auf der Anzeige die alphabetisch gereihten Telefonbucheinträge ablesbar (falls bereits gespeichert). Blättern Sie mit ▲ nach oben, kommt das KLEINE MENÜ zum Vorschein. Es werden nun folgende 4 Menüpunkte angezeigt:

Gewählte Nummern
Versäumte Anrufe
Angenommene Anrufe
Empfangene SMS
Akku- und Empfangsstatus

► **3-1.1 Gewählte Nummern**

Ist dieser Menüpunkt dunkel hinterlegt, wird die letzte gewählte Nummer angezeigt. Mit OK wird die Liste der zuletzt gewählten Nummern aufgerufen. Alle Nummern bzw. Namen (wenn im Telefonbuch gespeichert) werden mit Datum- und Zeitstempel des Anrufs angezeigt. Wählen Sie mit ▲ ▼ die gewünschte Nummer aus. Mit OK kann die ausgewählte Nummer angerufen werden.

► **3-1.2 Versäumte Anrufe**

Ist dieser Menüpunkt dunkel hinterlegt, wird die Anzahl versäumter Anrufe angezeigt. Mit OK erscheint eine Liste der versäumten Anrufe. Alle Nummern bzw. Namen (wenn im Telefonbuch gespeichert) werden mit Datum- und Zeitstempel des versäumten Anrufs angezeigt. Wählen Sie mit ▲ ▼ die gewünschte Nummer aus. Mit OK kann die ausgewählte Nummer angerufen werden.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i16 16 16.01.2007 10:17:25 Uhr

3-1.3 Angenommene Anrufe

Ist dieser Menüpunkt dunkel hinterlegt, werden Nummer bzw. Name (wenn im Telefonbuch gespeichert) des letzten angenommenen Anrufs angezeigt. Mit [OK] wird die Liste der angenommenen Anrufe mit Datum- und Zeitstempel des angenommenen Anrufs angezeigt. Wählen Sie mit [▲] [▼] die gewünschte Nummer. Mit [OK] kann die ausgewählte Nummer angerufen werden.

3-1.4 Empfangene SMS

Ist dieser Menüpunkt dunkel hinterlegt, wird die Anzahl der neu empfangenen SMS (= Textnachrichten) angezeigt. Mit [OK] wird das Postfach für empfangene SMS aufgerufen. Jede SMS wird mit Nummer bzw. Name (sofern im Telefonbuch gespeichert) sowie Datum- und Zeitstempel angezeigt. Ist eine SMS durch ein „N" markiert ist diese „Neu" und somit ungelesen. Wählen Sie mit [▲] [▼] die gewünschte SMS aus. Drücken Sie [OK], um die SMS zu lesen. Mit [↩] aus dem Untermenü heraus.

3-1.5 Akku- und Empfangsstatus

Prozentangaben in der Anzeige beziehen sich...

→ ...auf der linken Seite auf den Ladestatus des Akkus; wenn der Akku-Ladestatus unter 25% fällt und das Signallicht unten am Mobiltelefon rot blinkt, den Akku mit Hilfe des Ladekabels laden. *(siehe Kapitel 1-4)*

→ ...auf der rechten Seite auf die Empfangsstärke. Wenn diese unter 25% beträgt, ist der Sendeempfang und damit auch die Hörqualität beim Telefonieren stark beeinträchtigt. Versuchen Sie zum Telefonieren einen Ort zu finden, an dem eine bessere Empfangsstärke gegeben ist.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i17 17 16.01.2007 10:17:26 Uhr

3-2 WECKER

3-2.1 Weckzeit einstellen

- Mobiltelefon aufschieben, mit ▼ **Einstellungen** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▼ **Wecker** ansteuern und mit OK auswählen.
- Über Zahlentastatur oder mittels ▲ ▼ Stunden zweistellig einstellen (z.B. „07" für 7 Uhr morgens) und mit OK speichern.
- Über Zahlentastatur oder mittels ▲ ▼ Minuten zweistellig einstellen und mit OK speichern. Nun erscheint eingestellte Weckzeit neben dem Menüunterpunkt „Wecker".
- Über ↩ bzw. durch Zusammenschieben des Mobiltelefons zurück zum Bereitschaftsmodus. In der Kopfzeile erscheint nun ein Weckersymbol.

3-2.2 Alarm abstellen & Schlummerfunktion

Zur Weckzeit hören Sie eine Weckmelodie, die Sie selbst festlegen können (unter **Einstellungen/ Töne & Signale/ Weckmelodie**). Sie haben nun zwei Möglichkeiten:

- Zum Abstellen des Alarms ↩ drücken. Sofern die Weckfunktion nicht völlig deaktiviert wird *(siehe Kapitel 3-2.4)* meldet sich der Wecker am nächsten Tag zur selben Zeit wieder.
- Um 2 Minuten später nochmals geweckt bzw. erinnert zu werden, mit OK die Schlummerfunktion während des Alarmtons wählen. Dies kann beliebig oft wiederholt werden. Ansonsten mit ↩ den Alarm abstellen.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i18 18 16.01.2007 10:17:27 Uhr

3-2.3 Weckzeit ändern

- Im geöffneten Zustand mit ▼ **Einstellungen** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▼ **Wecker** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit OK **Zeit ändern** auswählen und über Zahlentastatur oder ▲ ▼ Stunden und Minuten separat eingeben und jeweils mit OK speichern.

3-2.4 Weckfunktion deaktivieren

Wenn der eingestellte Alarm am nächsten Tag nicht wieder zur selben Zeit losgehen soll:

- Im geöffneten Modus mit ▼ **Einstellungen** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▼ **Wecker** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▼ **Aus** ansteuern und mit OK bestätigen.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i19 19 16.01.2007 10:17:28 Uhr

3-3 MANUELLE TASTENSPERRE UND AUTOTASTENSPERRE

Damit im Bereitschaftsmodus nicht versehentlich ein Anruf getätigt werden kann, während das eingeschaltete Mobiltelefon in Ihrer Tasche etc. unterwegs Berührungsimpulsen ausgesetzt ist, gibt es folgende zwei nützliche Funktionen:

3-3.1 Manuelle Tastensperre

- Zum Aktivieren die C-Taste oben links am Mobiltelefon 3 Sekunden lang gedrückt halten. Ein großes Schlüsselsymbol zeigt die aktivierte Tastensperre an.
- Zum Deaktivieren der Tastensperre vor erneuter Verwendung des Mobiltelefons ganz einfach das Mobiltelefon ein Stück weit aufschieben – oder wiederum die C-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

3-3.2 Autotastensperre

Falls Sie viel mit dem Mobiltelefon unterwegs sind, empfiehlt es sich, die Autotastensperre als permanente Einstellung zu verwenden. Bei geschlossener Schiebeklappe aktiviert sich damit die Tastensperre automatisch 15 Sekunden nach Nichtbenutzung des Mobiltelefons.

Um die Autotastensperre zu aktivieren:

- Mobiltelefon aufschieben, mit ▼ **Einstellungen** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▼ **AutoTastensperre** ansteuern und mit OK auswählen.
- **Ein** mit OK auswählen, um diese Funktion zu aktivieren.
- Ein Schlüsselsymbol zeigt die aktivierte Tastensperre an, die jederzeit durch Aufschieben des Handys oder 3 Sekunden langes Drücken der C-Taste, aufgehoben werden kann.

Hinweis: Hereinkommende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen – oder mit ☎ abgewiesen - werden. Nach Gesprächsende wird die Tastatur automatisch wieder gesperrt.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i20 20 16.01.2007 10:17:29 Uhr

3-4 FAVORITEN

Favoriten sind nützlich zur raschen Auswahl Ihrer am häufigsten verwendeten Menüpunkte, wie „Wecker", „Klingelton ein/aus", „Rechner" etc.:

► **3-4.1 Um die Favoriten zu aktivieren:**

→ Im geöffneten Modus mit ▼ **Einstellungen** ansteuern und mit OK auswählen.

→ Mit ▼ **Favoriten** ansteuern und mit OK auswählen.

→ **Ein** mit OK auswählen, um diese Funktion zu aktivieren.

→ Die von Ihnen am häufigsten gewählten Menüpunkte („Favoriten"- Funktion) sind nun rasch über Drücken von ⌒ zu erreichen, und zwar im geschlossenen wie auch im geöffneten Zustand.

► **3-4.2 Individuelle Favoriten aktivieren und reihen:**

→ Mit ⌒ ins Favoriten-Menü einsteigen.

→ Mit ▼ **Elemente auswählen** ansteuern und mit OK bestätigen.

→ Mit ▼ gewünschte Favoriten ansteuern und mit OK aktivieren.

→ Mit ▼ die Positionsnummer in der Favoritenreihung auswählen und mit OK bestätigen.

→ Für weitere Favoriten die vorangegangen 3 Schritte wiederholen.

→ Mit ⌒ die Auswahl speichern und die Abfrage „Änderungen speichern?" mit OK bestätigen.

→ Mit ⌒ zurück in den Bereitschaftsmodus.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i21 21 16.01.2007 10:17:30 Uhr

4 30 MINUTEN ZUM KENNENLERNEN IHRES MOBILTELEFONS

4-1 SMS-TEXTNACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen, die an alle Mobiltelefonbenutzer versendet werden können. Kosten fallen lediglich beim Versenden der SMS an. Anmerkung: Auch manche Festnetztelefone können SMS empfangen.

► 4-1.1 Schreiben von SMS

→ Mobiltelefon aufschieben und mit [OK] **SMS-Nachrichten** (bereits dunkel hinterlegt) auswählen.

→ **Neue Schreiben** mit [OK] auswählen.

→ Verfassen Sie Ihre SMS mit Hilfe der Zahlentastatur. Zum Löschen einzelner Zeichen kurz [↩] drücken. Dadurch wird jeweils das Zeichen links der senkrechten Linie | gelöscht. Zum Löschen des gesamten eingegebenen Textes [↩] 3 Sekunden lang gedrückt halten.

→ Zum Herumbewegen im Text [▲] [▼] verwenden. Sie befinden sich im Text jeweils dort, wo das Symbol | zu sehen ist.

In nachstehender Tabelle sind alle auswählbaren Zeichen und Funktionen aufgelistet. Jede Taste steht für mehrere Zeichen bzw. Funktionen, je nachdem, wie oft die jeweilige Taste im Abc–Modus (siehe Erklärungen nach Tabelle) gedrückt wird.

[1]	→ . , ! ? , „ @ : 1	[7]	→ p q r s 7 ß
[2]	→ a b c 2 ä à	[8]	→ t u v 8 ü
[3]	→ d e f 3 è	[9]	→ w x y z 9
[4]	→ g h i 4	[0]	→ Leerzeichen; 0
[5]	→ j k l 5	[*]	→ . , ? ! , „ : ; ( ) @ - + $ € £ ¥ # % * & ~ = ¤
[6]	→ m n o 6 ö	[a/A/1]	→ Wechsel zwischen Klein- und Großschreibung sowie Zahlentasten („Abc“ „ABC“ „abc“ „123“)

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i22 22 16.01.2007 10:17:31 Uhr

Beispiele für Tastenbelegungen:

5
- ➜ 1x drücken = j
- ➜ 2x drücken = k
- ➜ 3x drücken = l
- ➜ 4x drücken = 5

0
- ➜ 1x drücken = Leerzeichen
- ➜ 2x drücken = 0

4-1.2 Texte verfassen

➜ Leerzeichen (Abstand zwischen Zeichen) einfügen 1x **0** drücken.

➜ Satzzeichen (. , ! ?) durch mehrmaliges Drücken von **1** einfügen.

➜ Sonderzeichen: In die Sonderzeichen-Auswahl durch drücken von ✱ einsteigen. Durch mehrmaliges Drücken von ✱ bzw. ▼ bewegen Sie sich von links nach rechts. Mit der Taste 2 springen Sie nach oben in der Tabelle, mit 4 nach links, mit 6 nach rechts, mit 8 nach unten. Sind Sie beim gewünschten Sonderzeichen angelangt, drücken Sie OK, um das Sonderzeichen in den Text einzufügen.

➜ Mit a/A/1 kann zwischen Groß- („ABC“) und Kleinschreibung mit Großbuchstaben zu Satzbeginn („Abc“) bzw. absoluter Kleinschreibung („abc“) und reiner Zahleneingabe („123“) gewechselt werden. Der jeweilige Modus ist in der zweiten Anzeigezeile neben dem ✎-Symbol ersichtlich.

➜ Eine reine Zahleneingabe kann auch durch folgende Befehle während der Texteingabe angesteuert werden: OK für weiter, mit ▼ **Ziffern einfügen** ansteuern und mit OK bestätigen. Nach Zifferneingabe werden Ziffern mittels OK in SMS eingefügt.

➜ Einträge aus dem Telefonbuch (Name und Telefonnummer) werden folgendermaßen in den SMS-Text eingefügt: OK für weiter, mit ▼ **Namen einfügen** ansteuern und mit OK bestätigen. Mittels Tastatur oder ▲ ▼ Namen aus Telefonbuch auswählen und mit OK in SMS einfügen.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i23 23 16.01.2007 10:17:33 Uhr

- Im rechten oberen Eck der Anzeige ist abzulesen, wieviele Zeichen in einer SMS noch Platz haben. Beispiel: 1/135 bedeutet, dass in dieser ersten SMS noch 135 Zeichen möglich sind. Falls bereits mehr als 160 Zeichen geschrieben wurden, wird der Text in zwei SMS abgeschickt und in der rechten oberen Ecke erscheint 2/...

4-1.3 SMS senden

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Text in drei zusammenhängenden SMS mit bis zu 450 Zeichen zu versenden.

- Zum Absenden des fertig geschriebenen Textes mit [OK] weiter zur Option Senden.
- Mit [OK] Senden auswählen.
- Je nachdem, ob die Telefonnummer des Empfängers bereits am Mobiltelefon aufscheint, ist unterschiedlich wie folgt vorzugehen:
  - Telefonnummer bereits im Telefonbuch: mit 2x [OK] Telefonbuch auswählen: Namen mit [▼] ansteuern oder über Tastatur Anfangsbuchstaben des Namens eingeben. Sobald die gewünschte Nummer dunkel hinterlegt erscheint, mit [OK] bestätigen. Ein letztes [OK] versendet Ihre SMS.
  - Telefonnummer vor kurzem verwendet und gut bekannt: mit [OK] Suchen bestätigen, mit [▼] Nicht gespeicherte Nummern ansteuern und mit [OK] bestätigen. Mit [▼] in der nun angezeigten Liste von Telefonnummern (gewählte und empfangene Telefonate sowie versäumte Anrufe) die passende Nummer auswählen und mit [OK] bestätigen.
  - Neue Telefonnummer über Zahlentastatur eingeben und SMS mit [OK] absenden.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i24 24 16.01.2007 10:17:35 Uhr

4-1.4 Empfangen von SMS

Ein kurzes Tonsignal informiert über den Eingang einer SMS. Auf der Anzeige ist zu lesen: „neue Nachricht".

Mit [OK] die SMS zum Lesen auswählen. Nun können Sie die Kurznachricht lesen. Bei längerem Text mit [▼] im Textfeld nach unten bewegen.

4-1.5 Beantworten von empfangener SMS

Während empfangene SMS noch angezeigt wird, 3x [▲] drücken. Die Auswahl **Antworten** mit [OK] bestätigen. Mit [▼] entweder vorgefertigte Kurzantworten (z.B. „Ja/Nein", „Alles OK"), **Vorlagen**, die Wiederholung des **Original Texts** in Ihre Antwort oder ganz einfach **Leere Anzeige** ansteuern und mit [OK] auswählen. Eigenen Text mit der Zahlentastatur schreiben.

Mit 2x [OK] die Antwort an den SMS-Sender abschicken.

4-1.6 Löschen von SMS

Da ein voller SMS-Speicher das Empfangen von SMS blockiert, muss er gelegentlich gelöscht werden.

Schiebeklappe öffnen und **SMS-Nachrichten** mit [OK] auswählen.

Mit [▼] **SMS löschen** ansteuern und mit [OK] auswählen. Nun entweder über die Auswahl von **Alle SMS** den gesamten SMS-Speicher löschen oder gezielt z.B. nur **Empfangene SMS** mit [▼] ansteuern und mit [OK] auswählen. Die nochmalige Löschabfrage „Empfangene SMS wirklich alle löschen?" mit [OK] bestätigen.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i25 25 16.01.2007 10:17:36 Uhr

4-1.7 Erstellen und Einfügen von Vorlagen

Vorlagen sind häufig verwendete Nachrichten, wie „bitte anrufen" oder „komme später" oder „Ich liebe Dich". Einmal erstellt oder in der bereits vorhandenen Vorlagenliste ausgewählt, helfen Sie beim SMS Schreiben Zeit sparen. Bestehende Vorlagen können auch vor dem Versand abgeändert werden *(siehe unten)*.

Erstellen von neuen Vorlagen:

- Im geöffneten Modus **SMS-Nachrichten** mit [OK] auswählen.
- Mit [▼] **Vorlagen** anwählen und mit [OK] Auswahl bestätigen.
- **Eintrag hinzufügen** mit [OK] auswählen.
- Gewünschten Text mit der Zahlentastatur schreiben.
- Mit [OK] als neue Vorlage speichern.

Ändern von bereits bestehenden Vorlagen:

- Im geöffneten Modus **SMS-Nachrichten** mit [OK] auswählen.
- Mit [▼] **Vorlagen** anwählen und mit [OK] Auswahl bestätigen.
- Abzuändernde Vorlage mit [▼] ansteuern und mit [OK] auswählen.
- Zur Bearbeitung **Vorlage bearbeiten/ senden** mit [OK] bestätigen.
- Textbearbeitung mittels Zahlentastatur und ggf. Lösch-Taste [↩] durchführen.
- Mit [OK] weiter zum Untermenü.
- Abgeänderte Vorlage entweder mit [OK] als SMS **senden**
- oder mit [▼] **Als Vorlage speichern** ansteuern, falls der neu erstellte Text künftig als neue Vorlage dienen soll, und mit [OK] speichern.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i26 26 16.01.2007 10:17:37 Uhr

4-2 TELEFONBUCH

Das Telefonbuch ermöglicht das Speichern, Ändern und Suchen von bis zu 200 Namen und Nummern im Telefonbuch. *(Detaillierte Information über die Verwendung von Notrufnummern finden Sie im Kapitel 4-3.)*

4-2.1 Abspeichern von Telefonnummern im Telefonbuch

- Im geöffneten Zustand mit ▼ **Telefonbuch** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▼ **Neuer Eintrag** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit der Zahlentastatur den Namen eingeben und mit OK speichern.
- Mit der Zahlentastatur die Telefonnummer MIT Orts- bzw. Mobilnummernvorwahl eingeben. Beispiel: „06649876543"
  Empfehlung: Am besten immer auch die internationale Landesvorwahl dazuschreiben. Beispiel: „+436649876543"
  (Hinweis: Das „+" erhalten Sie durch 2x ✱ *.)*
- Mit OK Telefonbucheintrag speichern.

4-2.2 Ändern von Telefonbucheinträgen

- Im geöffneten Zustand mit ▼ **Telefonbuch** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▼ **Eintrag ändern** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▲ ▼ oder Zahlentastatur zu ändernden Telefonbucheintrag ansteuern und mit OK auswählen.
- Den Namen ggf. mit Hilfe der Zahlentastatur korrigieren bzw. zum Löschen von Zeichen ↩ drücken.
- Mit OK weiter.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i27 27 16.01.2007 10:17:38 Uhr

- Mit Zahlentastatur bzw. [↩] zum Löschen die Telefonnummer korrigieren. Zum Bewegen innerhalb der zu korrigierenden Nummer [▲] [▼] verwenden.
- Mit [OK] korrigierten Telefonbucheintrag speichern.

4-2.3 Suchen von Telefonbucheinträgen

Benötigen Sie eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch, um die Nummer anzurufen, können Sie die Nummer im Telefonbuch entweder im geschlossenen oder offenen Zustand suchen:

Suchen im geschlossenen Zustand/ „Kleines Menü"
Die Suche im Kleinen Menü ist dann zu empfehlen, wenn der Telefonbucheintrag weit vorne in der alphabetischen Liste steht bzw. wenn Ihr Telefonbuch (noch) nicht viele Einträge umfasst.

- Mit [▼] den gewünschten Telefonbucheintrag ansteuern und
- mit [OK] anrufen.

Suchen im offenen Zustand

- Schiebeklappe öffnen, mit [▼] **Telefonbuch** ansteuern und mit [OK] auswählen.
- Mit [OK] **Namen suchen** ansteuern und mit [OK] auswählen.
- Mit Eingabe eines oder mehrerer Anfangsbuchstaben über die Zahlentastatur den Telefonbucheintrag suchen.
- Mit [OK] die gesuchte Nummer anrufen.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i28 28 16.01.2007 10:17:40 Uhr

4-2.4 Top 10 (wichtigste Nummern) einstellen

Um die häufigsten bzw. wichtigsten Nummern rasch im geschlossenen Zustand anwählen zu können, verwenden Sie die „Top 10"-Einstellung. Diese reiht Ihre Top 10 Nummern an den Anfang des Telefonbuches, sodass diese im geschlossenen Zustand mit ▼ rasch angesteuert werden können.

- Schiebeklappe öffnen, mit ▼ **Telefonbuch** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▼ **Top10 einstellen** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit OK **Neue Top10 Nummern** auswählen und **Neue TopNr.1** mit OK auswählen.
- Mit ▼ oder mit Hilfe der Zahlentastatur den gewünschten Telefonbucheintrag ansteuern und mit OK bestätigen. Übersicht über die bereits abgespeicherten Top 10 Nummern wird nun kurz angezeigt.
- Für weitere wichtige Nummern vorhergehende Punkte sinngemäß wiederholen.

4-3 NOTRUF

Die Notruffunktion ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 Notrufnummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch das Drücken der Notruftaste auf der Mobiltelefonrückseite in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angewählt.

Tipp: Informieren Sie die von Ihnen ausgewählten Kontakte darüber, dass Sie von Ihnen im Notfall angerufen werden und teilen Sie zugleich die folgende Information mit: Die von Ihnen im Notfall automatisch angerufene Person sollte während der ersten Gesprächsminute mit Ihnen die „0" drücken. Dadurch wird verhindert, dass das Gespräch mit Ihnen automatisch nach einer Minute unterbrochen wird und die restlichen Notfallnummern automatisch angewählt werden. Das heißt, ▷

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i29 29 16.01.2007 10:17:41 Uhr

dass durch das Drücken der „0" seitens der Person, die den Notruf von Ihnen entgegennimmt, automatisch die Anwahl weiterer Notfallnummern abgebrochen wird. Sofern die von Ihnen ausgewählten Notrufnummern über eine SMS-Funktion verfügen (jedenfalls bei Mobilnummern der Fall), erhalten diese Kontakte bereits vor Ihrem Notruf eine Notfall-SMS mit der Ankündigung Ihres Notrufes und dem Hinweis, die „0" zu drücken.

4-3.1 Programmieren von Notfallnummern

- Legen Sie sich auf maximal fünf Notrufnummern und deren Reihenfolge fest. Diese Nummern müssen bereits im Telefonbuch abgespeichert sein. *(siehe Kapitel 4-2).*
- Im geöffneten Zustand mit ▼ **Telefonbuch** ansteuern und mit OK auswählen.
- Mit ▼ **Notrufnummern** ansteuern und mit OK auswählen.
- **Notrufnummern speichern** mit OK bestätigen.
- **Notrufnummer 1 speichern** mit OK auswählen.
- Mit ▲ ▼ Telefonbucheintrag ansteuern und mit OK auswählen.
- Die Frage, ob im Notfall auch eine Notfall-SMS *(siehe Tipp am Anfang des Kapitels 4-3.)* gesendet werden soll, entweder mit **Ja** (falls Mobilnummer bzw. Telefon mit SMSFunktion bei Notfallkontakt vorhanden) oder **Nein** mittels OK beantworten.
- Die letzten drei Punkte für maximal weitere vier Notrufnummern sinngemäß wiederholen.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i30 30 16.01.2007 10:17:44 Uhr

4-3.2 Was ist im Notfall zu tun?

- Drücken Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Mobiltelefons entweder 3 Sekunden lang oder 3x innerhalb von 3 Sekunden. (Die Notruftaste funktioniert auch bei aktiver Tastensperre.)
- Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, müssen Sie 3 Sekunden lang [↩] drücken.

4-3.3 Was passiert nach Drücken der Notruftaste?

- Durch das Drücken der Notruftaste werden die von Ihnen vorher gespeicherten Notrufnummern der eingegebenen Reihenfolge nach automatisch angewählt. Die Notruftaste funktioniert auch bei aktiver Tastensperre. Zugleich werden die angerufenen Personen durch Aussendung einer Notruf-SMS darüber informiert, dass ein Notruf kommt und dass die Taste „0" während der ersten Gesprächsminute gedrückt werden soll.
- Ihr Mobiltelefon schaltet nun in den Freisprech-Modus bei voller Lautstärke und lässt Alarmgeräusche ertönen, damit Sie wissen, dass die Notruffunktion aktiv ist und Sie diese nicht irrtümlich verwenden.
- Sobald die erste Person Ihren Notruf entgegennimmt, muss diese angerufene Person die Taste „0" während der ersten Gesprächsminute drücken. Dadurch wird der Notruf-Zyklus gestoppt. Das heißt die restlichen Notrufnummern werden nicht mehr angerufen und das laufende Notfall-Gespräch bleibt bestehen, bis das Gespräch von einem Gesprächspartner beendet wird.
- Werden Sie innerhalb einer Stunde nach Aktivieren der Notruf-Funktion angerufen, nimmt das Telefon automatisch jedes hereinkommende Gespräch im Freisprech-Modus an.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i31 31 16.01.2007 10:17:45 Uhr

► **Bitte beachten Sie:**

- Um den Notruf zu stoppen bzw. rückgängig zu machen, halten Sie 3 Sekunden lang [↩] gedrücken.
- Das Drücken der [0] durch den Notrufempfänger gewährleistet, dass Ihr Notruf nicht ungehört auf einem Anrufbeantworter endet.
- Für den Fall, dass Sie Ihre Rufnummer unterdrücken, wird diese Funktion für den Notruf automatisch ausgeschaltet.
- Bei Wertkartenhandys: Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrem Mobiltelefon, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.
- Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der Internationale Notruf 112 angerufen werden.

Achtung: *Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.*

Tipp: Ist es Ihnen unterwegs nicht möglich, den leeren Akku zu laden, können Sie stattdessen auch nicht wiederaufladbare Batterien oder Akkus (3 x AAA 1,5V) verwenden.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i32 32 16.01.2007 10:17:45 Uhr

4-4 EINSTELLUNGEN

Wollen Sie Einstellungen ändern (z. B. Wecker, Klingellautstärke, Displaykontrast...) so sind Sie in diesem Kapitel richtig.

- Schieben Sie die Klappe Ihres Mobiltelefons auf
- Mit ▼ **Einstellungen** ansteuern
- Mit OK Menüpunkt auswählen
- Nun blättern Sie durch die einzelnen Punkte und folgenden Angaben am Display

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i33 33 16.01.2007 10:17:45 Uhr

5 ALLGEMEINE HINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE:

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten.
- Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden. Das Mobiltelefon daher nie in der Brusttasche aufbewahren. Beim Telefonieren halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung des Herzschrittmachers gekommen sein könnte, das Mobiltelefon sofort ausschalten.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen für den Gebrauch von Mobiltelefonen im Straßenverkehr.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.

GARANTIE:

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes und dauert zur Zeit 12 Monate. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg mit **IMEI-Nummer** (Kassenzettel, Rechnung) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i34 34 16.01.2007 10:17:46 Uhr

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:

Dieses Mobiltelefon ist für den mobilen Einsatz vorgesehen. Dennoch ist der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Regen oder im Badezimmer u.Ä., unbedingt zu vermeiden. Das Mobiltelefon ist vor Feuchtigkeit und Stößen zu schützen. Setzen Sie es weiters nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung des Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. elektrischer Schlag, Brand etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut und Gehäuse nicht geöffnet werden. Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/ 50 Hz (10/ 16A) Wechselspannung geeignet. Beim Betrieb mit AAA-Batterien schaltet sich das Mobiltelefon aus, wenn es zu Boden fällt.

ENTSORGUNG:

- Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.
- Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.
- Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i35 35 16.01.2007 10:17:46 Uhr

DECLARATION OF CONFORMITY

We: Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG.
Declare under our sole responsibility that the following product:

Kind of Product: Dual Band Mobile Phone
Type Designation: V100

is (are) in conformity with the following relevant harmonised standards:

Safety :	EN 90950 :2001 First Edition
Health :	50360:2001
	50361:2001
EMC :	EN 301 489-1 V1.4.1
	EN 301 489-7 V1.2.1
Radio Spectrum :	EN 301 511 V9.0.2

Following the provisions of Council Directive R&TTE 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
The product is marked with the CE marking and Notified Body number

CE 0682

Signed:
DI Albert Fellner
General Manager

Date of Issue: 08 May 2006
Place of Issue: Linz/Austria

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i36 36 16.01.2007 10:17:46 Uhr

6 TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

- Hörgerätetauglicher Lautsprecher
- Dualband GSM 900/1800 oder GSM 850/1900
- Abmessungen: 112 x 55 x 26 mm
- Gewicht: 152g
- Akku: Li-Ion 3,7V/1000mAh
- Unterstützt auch nicht wiederaufladbare Batterien (3 x AAA 1,5V)
- Standby-Zeit: bis zu 200 Std.
- Sprechzeit: bis zu 180 Min.
- Interne Antenne
- Display: 2.7`` FSTN 128 x 160 Pixel Mono

NOTRUF-FUNKTIONEN

- Bis zu 5 Notrufnummern
- Notrufnummern werden automatisch durch einen Tastendruck angerufen
- Senden einer Notruf-SMS an Notrufnummern
- DTMF-Erkennung für Bestätigung des Notrufs

KLEINES MENÜ (GESCHLOSSENE SCHIEBEKLAPPE)

- Kleines Menü: Telefonbuch, Empfangene SMS, Angenommene Anrufe, Versäumte Anrufe, Gewählte Nummern, Favoriten, Akku- and Signal-Stärke
- Telefonbuch im Bereitschaftsmodus

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

- Telefonbuch mit 200 Speicherplätzen
- SMS senden und empfangen
- SMS zu vielen
- SMS Speicher bis zu 50 SMS
- Polyphone Klingelmelodien
- 5 verschiedene Klingellautstärken
- Extra starker Vibrator
- Einstellbare Hörerlautstärke (sehr hohe Lautstärke)
- Orange Hintergrundbeleuchtung (ideal für sehschwache Personen)
- Freisprechfunktion
- Automatische Tastensperre
- Eingebaute Taschenlampe
- Einfacher Taschenrechner
- 3-färbiges visuelles Signallicht (Orange/Grün/Rot)
- Einstellbarer Wecker mit Schlummerfunktion
- Erinnerungsfunktion für Geburtstage
- Detaillierte Hilfe-Texte für alle Menüpunkte
- Einstellungen können via "Backup-SMS" gespeichert werden
- Telefonbuch fernwartbar via SMS
- Hereinkommender Anruf: Oranges Signallicht blinkt
- Tastentöne ein/aus

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i37 37 16.01.2007 10:17:47 Uhr

7 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

- **Anruf fehlgeschlagen:**
  Überprüfen Sie die gewählte Telefonnummer und Ortsvorwahl nochmals auf Ihre Richtigkeit.
  Haben Sie auch bei einem Ortsgespräch die Vorwahl eingegeben?

- **Anzeige des Mobiltelefons ist leer:**
  Das Telefon befindet sich im Energiesparmodus und schaltet die Anzeige ab (Gespräche können empfangen werden), ▲ dürcken - die Anzeige schaltet sich wieder ein. Oder das Telefon ist abgeschaltet (⏻ 3 Sekunden drücken zum Einschalten)

- **Im Ausland telefonieren:**
  Befinden Sie sich außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers, wählt Ihr Mobiltelefon automatisch ein anderes Netz. Viele Wertkarten müssen vor der Auslandsreise beim Heimatnetzbetreiber einmalig für die Verwendung im Ausland freigeschaltet werden, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

- **Wie oft soll Akku geladen werden?**
  Laden Sie den Akku nicht nach jedem Telefonat auf. Dies führt auf Dauer trotz intelligenter Ladeelektronik zu einer reduzierten Akku-Kapazität. Um den Akku „fit" zu halten, lassen Sie ihn mindestens einmal pro Monat völlig entleeren.

- **Betriebsdauer bis zum nächsten Akku-Laden?**
  Die Betriebszeit hängt u.a. von der Anzahl der geführten Gespräche und der dabei eingestellten Lautstärke ab. Die Akkuladung reicht im voll geladenen Zustand für ein Dauergespräch bis zu 3 Stunden. Im Bereitschaftsmodus kann mit einer Betriebszeit bis maximal 200 Stunden gerechnet werden.

- **Was ist der Bereitschaftsmodus?**
  Die Klappe des Mobiltelefons ist geschlossen. Sie können Gespräche empfangen und sehen in der Anzeige das Telefonbuch. Bei aktiver Tastensperre wird statt dessen ein großes Schlüsselsymbol angezeigt *(siehe Kapitel 3-3)*, befindet sich das Telefon im Energiesparmodus schaltet sich das Display ab.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i38 38 16.01.2007 10:17:47 Uhr

- **Notruf ohne Empfang bzw. Guthaben wählbar?**
  Ohne Empfangssignal können Sie kein Gespräch führen. Erscheint Limitierter Dienst so haben Sie bei Ihrem Netzbetreiber entweder keine Funkverbindung oder kein Guthaben. Sie können bei „limitierter Dienst" nur den Notruf 112 anrufen, jedoch keine andere Rufnummer. 112 ist auch ohne Guthaben erreichbar.

- **Wie kann Empfang verbessert werden?**
  Suchen Sie einen anderen Standort auf: im Hausinneren gehen Sie z.B. Richtung Fenster bzw. setzen Sie das Telefonat fort, nachdem Sie bspw. einen Aufzug, eine Tiefgarage oder einen Tunnel verlassen haben.

- **Wie reinige ich das Mobiltelefon?**
  Hinweise dazu finden Sie unter „Pflegetipps" im Kapitel 5.

- **Rufnummernunterdrückung möglich?**
  Falls Sie Ihre eigene Mobiltelefonnummer Ihrem Gesprächspartner nicht anzeigen wollen, deaktivieren Sie im großen Menü unter „Einstellungen"/"Rufnummer unterdürcken" die Rufnummernanzeige..

- **Schlüsselsymbol wird angezeigt und Telefon reagiert nicht:**
  Automatische Tastensperre lösen durch Aufschieben der Schiebeklappe oder 3 Sekunden langes Drücken der C-Taste *(siehe Kapitel 3-3)*.

- **Was ist die SMS-Servicecenter-Nummer?**
  Das ist jene Nummer Ihres Netzbetreibers, über die SMS gesendet und empfangen werden.

- **Wann fallen Telefongebühren an?**
  Gebühren fallen bei Telefonaten erst dann an, wenn sich entweder eine Person oder ein Anrufbeantworter auf der angerufenen Seite meldet. Im Rahmen der SMS-Funktion kostet lediglich das Versenden pro SMS, nicht jedoch das Schreiben oder Empfangen von SMS. Bei Verwendung anderer Funktionen des Mobiltelefons fallen keinerlei Gebühren an.

emporiaLife_UserGuide_GER_V1,2.i39 39 16.01.2007 10:17:47 Uhr

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs- GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43-732-77 77 17-512
fax +43-732-77 77 17-58

pressbutton@emporia.at
www.emporia.at

V1,2_G2_092006